

Monteringsanvisning

Art.nr 605346

Hindervägg art.nr H.11

Version -



Gräv hål för plintarna ca 300x300mm, djup ca 470mm, mått enl. skiss 1.

Placera plintarna i hålen. Väg in höjden på plintarna (ca 30mm över mark) med ett vattenpass samt kontrollera att måtten blir rätt mellan plintarna och att de står i en rak linje.

Återställ fyllnadsmassorna runt stolparna, packa massorna ordentligt.

Skruva fast stolparna i plintarna med bult M10x120, med ett mellanrum mellan stolpe och plint på 20mm.

Skiss 1

